



Rad entfernen:

Silbernen Metallsplint drücken und das Rad von der Achse ziehen



Heben Sie den Reifen entweder mit der Hand oder mit einem stumpfen Gegenstand über die Felge





Entnehmen Sie den kaputten Schlauch und wechseln Sie diesen aus.

Bitte überprüfen Sie unbedingt, ob keine spitzen Fremdkörper im Reifen stecken!

Drücken Sie den Reifen (mit der Hand!) wieder über die Felge – bitte achten Sie darauf, dass der Schlauch nicht zwischen Reifen und Felge eingeklemmt wird.

Befüllen Sie den Schlauch mit max. 1,0 bar und montieren Sie das Rad wieder am Kinderwagen.

Zum Befestigen das Rad bis zum Anschlag auf die Achse geben, den Metallsplint drücken und das Rad noch ca. 1 cm. weiter auf die Achse schieben. Splint loslassen und das Rad wieder langsam nach außen ziehen, bis es **hörbar einschnappt!** **Wichtig:** Kontrollieren Sie den Halt.

