


Ausgleichen der beiden Schwenkräder:

Durch der Gebrauch kann sich die Distanz zwischen den beiden Schwenkrädern um einige Millimeter ändern – die hat zur Folge, dass ein Schwenkräder den Boden teilweise nicht mehr berührt:

Mit folgenden Handgriff können Sie dies leicht korrigieren:



Folgende Annahme:

Das linke Rad berührt den Boden nicht:

1. Stellen Sie sich vor den Kinderwagen
2. Fixieren Sie den Kinderwagen
3. Drücken Sie die Seite (wo das Rad den Boden nicht berührt) „gefühlvoll“ nach unten.

Durch den Druck soll sich der Rahmen um **2-3 mm** bewegen.

Bitte kontrollieren Sie, ob beide Räder den Boden berühren – sonst nachjustieren.

Für Rückfragen stehen wir Ihnen gerne jederzeit zur Verfügung!