

Aus Liebe. Natürlich.

*Dieser Naturkind-Babykorb
besteht aus reinen Naturmaterialien:*



Baumwolle

*aus kontrolliert biologischem
Anbau (kbA) für die Stoffteile*

*reine Bio-Schafschurwolle
aus kontrolliert biologischer
Tierhaltung (kbT) für die Füllung*

- ✓ ***Kokos***
- ✓ ***Holz***

**Jede Naturkind-Tragetasche wird in
Handarbeit für Sie gefertigt!**

Unsere Modelle entsprechen der Euro-Norm:

EN 1888 – 2005

EN 1466

Naturkind-Kinderwagen Doppler Handels GmbH & Co KG, Hauptstrasse 11,
A-4210 Gallneukirchen

Tel: +43/7235-62243 kinderwagen@naturkind.at www.naturkind.at



**Bedienungs- und Pflegeanleitung
Naturkind-Kinderwagen
Babykorb**





Liebe Eltern,

Wir freuen uns, dass Sie sich für einen Babykorb von Naturkind entschieden haben!

Konsequent und engagiert gehen wir als Hersteller einen sehr verantwortungsbewussten Weg, Kinderwagen und Zubehör zu entwickeln und herzustellen, in denen sich Ihr Baby wirklich wohlfühlt und gesund ins Leben starten kann!

Wir bedanken uns für Ihr entgegengebrachtes Vertrauen und wünschen Ihnen viel Freude mit dem neuen Babykorb.

Beispiele:

Ausbleichen der Textilien: Hierbei handelt es sich um keinen Materialfehler, sondern um eine normale Abnutzungserscheinung, die nicht unter die Gewährleistung fällt.

Scheuerstellen des Stoffes: Mechanische Einwirkung wie Reibung oder Scheuern kann zu Scheuerstellen oder Löchern im Stoff führen. Für derartige Mängel an den Textilteilen kann kein Gewährleistungsanspruch geltend gemacht werden.

Waschergebnis der Textilien: Bei richtiger Wäsche der Kinderwagentextilien verändert sich der Stoff bzw. die Schafwolle nicht! Bitte beachten sie unbedingt die genaue Waschanleitung in der Pflegeanleitung. Sollte der Stoffbezug nach der Wäsche folgende Mängel aufweisen, ist dies eindeutig auf unsachgemäße Wäsche zurückzuführen und fällt nicht unter Gewährleistung:

- Stoff ist eingegangen
- Wolle hat sich verfilzt
- Wolle ist vermehrt aus dem Stoff ausgetreten
- die gleichmäßige Verteilung der Wolle im Bezug ist nicht mehr gegeben.

Faseraustritt der Textilien: Stoff und Wolle sind in bestmöglicher Weise so aufeinander abgestimmt, das bei normalem Gebrauch kaum Wolle durchdringt. Durch die mechanische Beanspruchung bei einem normalen Gebrauch ist es jedoch ganz natürlich, das Wollfasern aus dem Stoff dringen können. Diese können Sie einfach mit einer Kleiderbürste entfernen. Faseraustritt fällt also nicht unter Gewährleistung.

Einreißen der Nähte/Druckknöpfe: Bitte prüfen Sie beim Kauf, ob alle Textilien einwandfrei genäht sind bzw. die Druckknöpfe gut befestigt sind. Im Falle einer Beanstandung bitten wir Sie um sofortige Reklamation innerhalb 2 Wochen. Reklamationen später als 1 Monat nach Geburtsdatum Ihres Kindes können nicht mehr anerkannt werden und werden als Abnutzungserscheinung angesehen.

Es handelt sich in all diesen Fällen um keine Gewährleistung.

Bitte lesen Sie vor dem Gebrauch des Babykorbes diese Gebrauchsanleitung sorgfältig und aufmerksam durch, damit Ihr Kind die höchstmögliche Sicherheit erfährt und Sie lange Freude haben.



Babykorb am Gestell befestigen:

Betätigen Sie die Bremse.
Heben Sie den Babykorb über die beiden schwarzen Schienen am Gestell.
Führen Sie links und rechts den Metallstift in den vorgesehenen Schlitz.

Geschlossener Zustand:



Drücken Sie den Babykorb an der Rückseite so weit nach unten, bis Sie die Arretierung schließen hören. Überprüfen Sie auf beiden Seiten, ob die rote Plastikverriegelung über den Metallstift geschlossen ist.

WARNUNG: Vergewissern Sie sich vor Gebrauch, dass die Babywanne korrekt eingerastet ist!

Schaukelfunktion:


Wenn Sie den Babykorb auf den Fußboden stellen, können Sie eine Schaukelfunktion aktivieren. Dazu klappen Sie die vier Plastikstützen ein.

WARNUNG: Stellen Sie diesen Babykorb nur auf einen trockenen, festen und geraden Untergrund ab.



Babykorb vom Gestell abnehmen:

1. Betätigen Sie die Bremse
2. Drücken Sie den roten Knopf nach unten (gedrückt halten!)
3. Ziehen Sie mit dem Zeigefinger den Hebel zurück, bis Sie hören, dass die Verriegelung öffnet.



Geöffneter Zustand:



4. Wiederholen Sie den Vorgang auf der anderen Seite.
5. Nehmen Sie den Babykorb (bei der Dachhalterung) und ziehen Sie den Korb einige Zentimeter Richtung Lenkbügel zurück.
6. Die Arretierung gibt nun hörbar den Metallstift frei.
7. Schieben Sie den Babykorb nun vorsichtig vom Lenkbügel weg. (Der Metallstift gleitet aus dem Schlitz)

WARNUNG: Tragen Sie den Babykorb nur am Dachgriff. Achten Sie darauf, dass das Dach in der senkrechten Position eingerastet ist. Tragen Sie den Babykorb so, dass sich das Baby in waagrechter Position befindet.



Dach zurückklappen:

Betätigen Sie links und rechts gleichzeitig den runden Knopf (beim Dachbeginn) und drücken Sie das Dach zurück.

Wenn Sie den Babykorb tragen möchten, müssen Sie das Dach wieder nach vorne ziehen, bis es auf **beiden** Seiten einrastet.

WARNUNG: Tragen Sie den Babykorb nur am Dachgriff. Achten Sie darauf, dass das Dach in der senkrechten Position eingerastet ist.



Pflege und Wartung:

➤ Pflege der Stoffteile:

- ✓ Der Überzug der Matratze und das Innenfutter sind abnehmbar und können mit Maschinenwäsche (Handwasch. -Wollprogramm) bei 30°C und mit Feinwaschmittel gereinigt werden.
- ✓ Bitte nicht schleudern und nicht auswringen
- ✓ Stoffteile nur an der Luft trocknen (Keinen Wäschetrockner verwenden!)
- ✓ Kleine Flecken vorsichtig mit einem feuchten Tuch und klarem Wasser reinigen.

Bitte beachten Sie unbedingt die Pflegeanleitung der Stoffe! Es besteht sonst die Gefahr, dass der Stoff eingeht, die Wolle verfilzt, aus dem Stoff austritt oder nicht mehr gleichmäßig verteilt ist. Farbveränderungen durch Waschen oder Reiben sind eine natürliche Abnutzungserscheinung.

Unsere Stoffe weisen höchste Lichtechtheit auf. Viele Textilien reagieren auf intensive Sonneneinstrahlung sehr sensibel. Die Sonneneinstrahlung ist mittlerweile auch bei uns schon so aggressiv, dass wir Ihnen ein Abstellen des Kinderwagens im Schatten empfehlen müssen. Meiden Sie unnötige Aufenthalte in der prallen Sonne, und die Farben Ihres Kinderwagens bleiben Ihnen länger erhalten!

Bleichung der Stoffe durch Sonneneinstrahlung, Abrieb, Reinigungsmittel oder häufiges Waschen ist nicht auszuschließen und stellt somit keinen Mangel da.

2 Jahre Gewährleistung

Sie haben auf diesen Babykorb einen Gewährleistungsanspruch von 2 Jahren. Die Frist beginnt mit der Übergabe des Produktes von Ihrem Händler. Zum Nachweis bewahren Sie bitte den Kaufbeleg auf, ohne Vorlage kann eine Reklamation nicht bearbeitet werden.

Die Gewährleistung bezieht sich auf sämtliche Material- und Herstellungsfehler, die zum Zeitpunkt der Übergabe vorliegen.

Diese Punkte fallen NICHT in die Gewährleistung:

Wenn aufgrund nachfolgend angeführter Ursachen Schäden am Produkt entstanden sind, ist dies keine Gewährleistung:

- > normale Abnutzungserscheinungen
- > unsachgemäßer Gebrauch
- > übermäßige Beanspruchung bzw. Belastung
- > fehlerhafte Montage bzw. Instandsetzung
- > nachlässige Behandlung bzw. mangelhafte Wartung und Pflege
- > Folgeschäden, die dadurch entstanden sind, dass kleinere Schäden oder Mängel nicht beachtet wurden und auf Grund dessen größere Mängel entstanden sind.
- > unsachgemäße bzw. eigenständige Reparaturen oder Veränderungen des Produktes ohne vorherige Genehmigung durch uns

Warnhinweise Naturkind-Kinderwagen „Babykorb“:

Lesen Sie diese Hinweise sorgfältig vor der Benutzung und bewahren Sie die Gebrauchsanleitung auf. Wenn Sie diese Hinweise nicht beachten, kann die Sicherheit Ihres Kindes beeinträchtigt werden.

Bitte erklären Sie jeder Person, die diesen Babykorb benutzt, die genaue Bedienung!

Warnhinweise Babykorb:

WARNUNG: Lassen Sie Ihr Kind nie unbeaufsichtigt in dem Babykorb!

WARNUNG: Der Babykorb ist nur für ein Kind geeignet, dass sich noch nicht selbst aufsetzen kann bzw. auf die Seite rollen oder sich noch nicht auf Händen und Knie abstützen kann.

WARNUNG: Beachten Sie die Risiken, die von offenem Feuer und anderen Hitzequellen wie elektrischen Heizgeräten, Gasflaschen, usw. ausgehen, wenn sich diese in unmittelbarer Nähe der Tragetasche befinden.

WARNUNG: Prüfen Sie vor Gebrauch, ob der Babykorb beschädigt ist oder Teile eingerissen oder gebrochen sind – in diesem Falle dürfen Sie den Babykorb keinesfalls benutzen!

WARNUNG: Das Höchstgewicht des Kindes darf 9 kg nicht überschreiten.

WARNUNG: Benutzen Sie diesen Babykorb nie auf einem Ständer. Stellen Sie diesen Babykorb nur auf einen trockenen, festen und geraden Untergrund ab.

WARNUNG: Verwenden Sie aus Sicherheitsgründen nur Originalzubehör und Ersatzteile von Naturkind-Kinderwagen.

WARNUNG: Legen Sie nur Matratzen mit einer Dicke von max. 2,5 cm in die Tragetasche

WARNUNG: Um die Gefahr einer Erstickung zu vermeiden, sind kleine Teile von Kindern fernzuhalten.

WARNUNG: Sie selbst sind für die Sicherheit des Kindes verantwortlich.

WARNUNG: Tragen Sie den Babykorb nur am Dachgriff. Achten Sie darauf, dass das Dach in der senkrechten Position eingerastet ist. Tragen Sie den Babykorb so, dass sich das Baby in waagrechter Position befindet.

WARNUNG: Prüfen Sie vor Gebrauch, dass der Babykorb korrekt eingerastet ist!

WARNUNG: Kinderwagen, Sportwagen und Babykorb sind kein Bett und dürfen nur für den Transport verwendet werden!

WARNUNG: Stellen Sie den Kinderwagen immer außerhalb der Reichweite von Kindern ab und verbieten Sie den Kindern das Spielen im oder am Babykorb.

WARNUNG: Tragen Sie Ihr Baby nur mit geschlossener Decke.

Bei Nichtbeachtung der Warnhinweise können wir bei Unfällen keine Haftung übernehmen!

Dieser Babykorb entspricht der Norm EN 1466: