

# Montage und Gebrauchsanleitung

## Produktbeschreibung

### Lullababy® Federwiege

### Die Federwiege mit dem natürlichen Bewegungsrhythmus

#### **Folgende Hinweise sollten Sie unbedingt beachten:**

Die Lullababy® Federwiege kann und soll natürlich nicht körperliches Unwohlsein beseitigen oder überspielen. Deshalb vergewissern Sie sich stets, dass Ihr Baby trocken ist, keinen Hunger hat und bequem in seinem Lullababy® liegt.

Halten Sie sich stets in der Nähe Ihres Babys auf, wenn es im Lullababy® liegt. Insbesondere aber dann, wenn sich Ihr Baby schon aufrichten kann oder das Krabbelalter erreicht hat.

Achten Sie unbedingt darauf, dass Ihr Babykorb, Tragetasche etc. keine scharfe Kante aufweist und keine Öffnungen hat in welchen Finger oder Ärmchen stecken bleiben können.

Hängen Sie die Lullababy® Federwiege so tief, dass Ihr Baby Sichtkontakt mit seiner Umgebung halten kann.

#### **Deckenhaken**

Die Lullababy® Federwiege können Sie in jedem Raum anbringen.

Überall dort, wo eine sichere Befestigung des Haken an der Decke möglich ist.



Der Lullababy® Federwiege liegt ein starker, extra langer Deckenhaken bei.

Die Tragfähigkeit der Deckenhaken ist erheblich größer ausgelegt, als es tatsächlich erforderlich ist.

Aus Sicherheitsgründen hat der Deckenhaken eine Ringhakenform, die unbeabsichtigtes Aushängen vermeidet.

Wenn der Deckenhaken fest eingeschraubt ist, testen Sie bitte die Belastbarkeit. Hängen Sie sich mit Ihrem vollen Körpergewicht an den Haken.

**Achtung:** Bohren Sie das Loch für den Dübel mind. 5 mm tiefer als der Dübel lang ist.

#### **Spezial-Zugfeder**

Die Spezial Zugfeder verfügt über eine integrierte Überdehnsicherung, mit der eine Federüberdehnung verhindert wird. Sicherheit wurde hier gleich doppelt eingebaut. Die Spezial - Zugfeder stoppt automatisch bei einer Belastung von 20 Kg.

## So einfach ist die Montage

#### **Dübel**

Verwenden Sie immer dann Dübel, wenn Sie Stein oder Betondecken vorfinden.

#### **Deckenhaken**

Siehe oben

## Spezial-Zugfeder

Hängen Sie die Spezial-Zugfeder mit der Kette so an den Deckenhaken, dass das untere Ende der Feder etwa in Brusthöhe hängt. Aus Sicherheitsgründen sollte zwischen Deckenhaken und Feder stets ein Stück Kette mit einigen Gliedern eingehängt sein. Nur so kann die Überdehnsicherung zuverlässig funktionieren !

## Karabiner-Haken

Eine geschlossene Verbindung der Spezial-Zugfeder mit dem Lullababy® Netz. Hängen Sie bitte den Karabiner-Haken in den unteren Ring der Spezial-Zugfeder ein. Achten Sie stets darauf, dass der Karabiner-Haken immer wieder richtig verschlossen wird. Der Karabiner-Haken verhindert vor allem unbeabsichtigtes Ausklinken des Netzes, da er vollkommen geschlossen ist.

## Lullababy® Netz

Setzen Sie Ihren Babykorb oder Ihre Babytrage in das Netz, bevor Sie es in den Karabiner-Haken hängen.

Korb oder Trage sollten unbedingt eine seitliche Höhe von mindestens 20 cm aufweisen.

## So geht es am einfachsten:

Breiten Sie das Netz auf einem Tisch aus. Die Schutzkappen des Netzes liegen dabei soweit wie möglich auseinander. Legen Sie Korb oder Trage zunächst mit dem Kopf oder Fußende, dann mit der anderen Seite in das Netz. Kopf - oder Fußende zeigen dabei zu den Schutzkappen. Ziehen Sie das Netz jetzt an allen Seiten gleichmäßig hoch. Hängen Sie Netz und Inhalt mit der Schlaufe in den Karabiner-Haken. Achten Sie stets darauf, dass Korb oder Trage auch unter Belastung waagrecht im Netz liegen. Ob Körbchen, Kinderwageneinsatz oder Kindertragetasche - das starke Netz passt sich der jeweiligen Form an.

**Für noch größere Flexibilität in der Anbringung (z.B.: bei Freunden, auf Reisen, im Freien oder einfach im Türrahmen) gibt es als Zubehör die Türklammer:**

## Türklammer Produktbeschreibung

Diese schnell passende Türklammer ermöglicht ein leichtes Befestigen Ihrer Lullababy® Federwiege überall; Bei Freunden, auf Reisen im Freien und im Türrahmen.

Bitte versichern Sie sich erst ob der Türrahmen sicher ist und eine stabilen viereckige Oberkante aufweist.

Prüfen Sie stets die feste und sichere Anbringung der Türklammer. Das Schwinggelenk sollte leichtgängig sein, ein Tropfen Öl von Zeit zu Zeit genügt.

## Achtung: Sicherheitshinweis:

Die Türklammer darf im Türrahmen nicht als Schaukelhalterung verwendet werden!

